



Pos.	Código		Description (Q-ty)	Descrição
	NOVOS	ANTIGOS		
1	S-075	A1-2085/21	Screw ST4x16 (8)	Parafuso ST4x14
2	H-033		Handle	Empunhadura
3	N-016	A1-0384/01	Cap	Tampa Carcaça Ajustador
4*	1C-017	C1-0136/01	Switch 127V	Interruptor 127V
4**	C-017	B1-0136/01	Switch 230V	Interruptor 230V
5**	E-006	B1-0941/02	Condenser 0.33µF 230V	Condensador 0.33µF 230V
6	S-074	A1-2085/22	Screw ST4x14 (3)	Parafuso ST4x16
7	S-003		Washer Ø4x12	Arruela Ø4x9
8	M-002	A1-0081/54	Cord clip	Presilha do Cabo
9	M-003	A1-0184/54	Rubber sleeve	Proteção do Cabo
10*	1E-002	C1-0932/01	Cord 127V (2 x 1mm)	Cabo 127V 2 X 1mm
10**	E-002	B1-0932/01	Cord 230V (2 x 1mm)	Cabo 230V 2 X 1mm
11	J-006	A1-0383/01	Brush cap (2)	Capa Escova
12	J-002	A1-0383/02	Brush holder (2)	Suporte Escova
13*	1D-002	C1-0960/01	Carbon brush (2) 127V	Escova Carvão 127V
13**	D-002	B1-0960/01	Carbon brush (2) 230V	Escova Carvão 230V
14A	H-010		Housing A	Carcaça A
14B	H-020		Housing B	Carcaça B
15*	1B-002		Stator 127V	Estatador 127V
15**	B-002		Stator 230V	Estatador 230V
16	S-086		Screw ST4x58 (2)	Parafuso ST4x58
17	I-004		Guide wind circle	Defletor
18	R-039	6000249	Spring Ø4x12	Mola Ø4x12
19*	1A-002		Armature 127V	Induzido 127V
19**	A-002		Armature 230V	Induzido 230V
20	N-108		Guide wind plank	Tampa Defletora
21	S-072	A1-2085/19	Screw ST4x10 (4)	Parafuso ST4x10
22	N-048		Protector	Protetor
23	R-054		Spring for protector plate	Mola da placa protetora
24	N-008	A1-0384/02	Knob	Botão Regulagem
25	R-053		Spring for blade hook	Mola Torção
26	R-031	A1-0383/03	Spring Ø19x48x2,5	Mola Ø19x54x2
27	L-015		Front plate	Placa Frontal
28	M-030		Sponge matting	Vedação de Espuma
29	Q-014		Connector	Conector
30	S-062		Wing screw type 3 M6x16 (2)	Parafuso borboleta M6x12 (2)
31	R-002	A1-2084/27	Steel ball Ø4	Esfera de Aço Ø4
32	S-186		Regulation nut	Porca Regulagem
33	L-013		Rear plate	Placa Traseira
34	P-003		Roller	Cilindro
35	S-140	A1-2082/05	Bolt M6x22 (6)	Parafuso M6x22 (6)
36	G-015		Blade holder (2)	Suporte Lamina (2)
37	S-030		Screw M4x6 (4)	Parafuso M4x6
38	G-022		Second blade holder (2)	Segundo Suporte da Lamina
39	L-011		Blade plank (2)	Prancha da Lamina
40	S-076	A1-2085/21	Screw ST4x18 (5)	Parafuso ST4x14 (5)
41	S-023	A1-2083/32	Spring washer Ø4 (4)	Arruela de Pressão Ø4 (4)
42	S-001	A1-2083/01	Washer Ø4 (4)	Arruela Lisa Ø4 (4)
43	A1-0902/01		Ball bearing 608.RS	Rolamento 608.RS
44	K-012		Small wheel	Polia Pequena
45	P-001	A1-0382/09	Belt L=240	Correia L=240
46	H-046		Belt protector	Proteção Correia
47	S-065		Nut M6	Porca M6
48	S-078	A1-2085/25	Screw ST4x22 (7)	Parafuso ST4x22 (7)
49	A1-0908/01		Ball bearing 6000.RS (2)	Rolamento 6000.RS (2)
50	K-013	A1-0382/10	Big wheel	Polia Grande
51	Q-013		Fence guide	Guia Fendado
52	S-063		Wing screw type 3 M6x22	Porca Borboleta 3 M6x22
53	Q-019		Socket wrench	Chave Aperto
54	N-009	A1-0384/03	Knob cap	Capa Botão
55	Q-015		Rabbet guide	Guia Encaixe
56	A1-0901/01		Ball bearing 607.RS	Rolamento 607.RS
57*	1T-082		Brand label (2) 127V	Etiqueta Adesiva 127V (HB02-82)
57**	T-082		Brand label (2) 230V	Etiqueta Adesiva 230V (HB02-82)
58	N-021		Scale	Indicador de Regulagem
59	L-001		Pin 3x22	Pino 3x22
60	N-022		Blade hook	Descanso da lamina
61	N-023		Fixing plank	Suporte fixação da base
62	S-093		Sunk screw ST4x10 (4)	Parafuso M4x10 (4) Cc
63	M-006		Bearing cover (2)	Tampa do Rolamento
64	L-023		Protect plate	Capa Proteção
501	Q-061	A1-0382/06	Small Blade	Lamina Estreita
502	Q-062	A1-0383/08	Big Blade	Lamina Larga
503	I-035		Switch button	Botão do Interruptor